ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМПЛЕКТУ · УКРАЇНСЬКОЮ

Комплект GSIKE 11 кВт 48 В + DATOU BOSS 51,2 В 100 А·год 5,12 кВт·год

Що з чим з'єднати, у якому порядку вмикати і що налаштувати в інверторі

Склад комплекту

	Інвертор GSIKE 11 кВт	Акумулятор DATOU BOSS
Що це	Гібридний інвертор 11 кВт, 48 В, Wi-Fi (GSK-11KP-48V-WIFI)	LiFePO4, 51,2 В 100 А·год, стійковий 3U
Потужність / енергія	**11 кВт**	**5,12 кВт·год**, макс. навантаження **5,12 кВт**
Напруга АКБ	**48 В**	**51,2 В**
Струм	макс. струм АКБ **220 А**; заряд — F2-09 (за замовчуванням 80 А)	BMS **100 А**
Зв'язок з BMS	порт **RS485 (BMS) (8)**, RJ45; тип АКБ — **F2-01**. Порту CAN для BMS немає	порт **RS485 (N)**; також CAN (O)
Захист АКБ	окремий DC-автомат **250 А / 60 В** (у комплекті інвертора — запобіжник АКБ)	автомат **125 А** на панелі (E)

Важливо про потужність. Один акумулятор віддає до **5,12 кВт** (BMS 100 А), а інвертор розрахований на 11 кВт. Коли інвертор працює лише від АКБ, тримайте навантаження до 5,12 кВт або додайте ще акумулятори паралельно (до 15 шт.). Повну потужність інвертор може віддавати, коли є мережа або сонце.

Схема з'єднання



Номери 8, 12, 13 — роз'єми на нижній панелі інвертора (як на фото на наступній сторінці і в інструкції інвертора); позначення АКБ — як в її інструкції. Мережу, навантаження й сонячні панелі підключайте за інструкцією інвертора.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМПЛЕКТУ

Де ці роз’єми



Інвертор: фото низу: 8 — порт RS485 (BMS), 12 — ввід кабелю «плюс» АКБ (POS +), 13 — ввід кабелю «мінус» АКБ (NEG −). Клеми — під кришкою клемного відсіку.



Акумулятор: «−» (C), «+» (D), автомат 125 A (E), кнопка живлення (F), порт RS485 (N), CAN (O). Порти RS485 (Q) — лише між акумуляторами.

Порядок підключення

1. Інвертор вимкнений, автомат акумулятора і DC-автомат на кабелі АКБ — вимкнені.
2. Мінусовий кабель: клема **C «−»** акумулятора → клема **NEG −** інвертора (13).
3. Плюсовий кабель через окремий **DC-автомат 250 A / 60 В**: клема **D «+»** акумулятора → клема **POS +** інвертора (12). Кабель 2 × 35 мм², момент затягування 10–12 Н·м. Полярність перевірте тестером до ввімкнення.
4. Кабель зв’язку RJ45 «контакт у контакт» (є в комплекті інвертора): порт **RS485 (BMS) (8)** інвертора → порт **N RS485** акумулятора.
5. Увімкніть автомат (E) і кнопку живлення (F) акумулятора, потім інвертор.
6. У застосунку **JBD BMS** (Bluetooth) виберіть протокол акумулятора: Parameter → Inverter Protocol → **Pylon** або **Growatt**. Застосунок і QR-коди — в інструкції акумулятора.
7. В інверторі у **F2-01** виберіть той самий протокол (таблиця нижче). Якщо зв’язок встановлено, на дисплеї блимає значок «LI».

Протокол: однаковий на АКБ і в інверторі

Акумулятор	Що це	Що вибрати для цього комплекту
Застосунок JBD BMS: Inverter Protocol = Pylon (за замовчуванням)	Тип АКБ, F2-01	**Li2** — протокол PYLON US2000
Застосунок JBD BMS: Inverter Protocol = Growatt	Тип АКБ, F2-01	**Li4** — стандартний протокол виробника інвертора
Струм заряду	F2-09 (сонце + мережа)	**до 100 A** — не вище за струм BMS акумулятора (за замовчуванням 80 A)
Струм від мережі	F2-10	за замовчуванням **60 A**; має бути меншим за F2-09

Як увійти в меню: утримуйте **ENTER** 3 с — відкриється вибір груп F0–F4; виберіть групу F2 і програму 01. Коли зв’язок з BMS є, інвертор сам підлаштовує напругу і струм заряду за даними BMS, а пороги F2-05…F2-08 задаються у відсотках заряду (заводські 20 %, 30 %, 15 %, 10 %).

Попередження 4B — порушено зв’язок з BMS. Перевірте, що кабель RJ45 у порту RS485 (N) акумулятора, і протокол у застосунку JBD BMS відповідає F2-01 (Pylon → Li2, Growatt → Li4).

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com